
Datos actuales a fecha de: 22-04-2026 16:09

Enlace al producto: <https://cncworld.es/lightburn-core-software-p-872.html>



LightBurn CORE Software

Precio bruto	149.00 €
Precio neto	123.14 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10443
Código del fabricante	LB-Core

Descripción del producto



LIGHTBURN

BETTER SOFTWARE FOR LASER CUTTERS

1. La compra de la clave de licencia LightBurn Core (GCode) es **irreversible**.
2. Incluye actualizaciones durante un año.

La clave de licencia para el software **LightBurn** está destinada a usuarios que utilizan máquinas con controles basados en GCode (**Cohesion3D, Smoothieware, Grbl, Marlin, Grbl-LPC**). Es compatible con máquinas de grabado láser: **Ortur, XTool D1, AtomStack, TwoTrees, NEJE Master, EleksMaker, FoxAlien, XCarve, Shapeoko, 3018 CNC** y muchas otras máquinas similares.

Desbloquea la versión completa para uso permanente y permite la instalación en **dos computadoras** (Windows 32/64-bit, Mac OSX o Linux).

Idiomas del sistema disponibles: Checo, Alemán, Español, Finés, Francés, Italiano, Neerlandés, Polaco, Portugués, Turco, Inglés, etc.

Preguntas y respuestas

¿Es una suscripción?

No. Pagas una sola vez y el software funciona **para siempre** mientras tengas tu clave de licencia.

¿En cuántas computadoras puedo usarlo?

La licencia permite usar el software en **dos computadoras simultáneamente**. Las computadoras no tienen que usar el mismo sistema operativo y la licencia se puede transferir fácilmente a una nueva computadora. Si deseas usar el software en **tres computadoras**, actualizaremos tu licencia de forma gratuita; solo envíanos un correo electrónico.

¿La licencia caduca?

La clave de licencia tiene una fecha de vencimiento: un año después de la primera activación. Después de la expiración, la licencia sigue siendo **válida**, pero ya no recibirás actualizaciones. Si descargas una versión del software publicada después de la expiración de la licencia, no funcionará, pero cualquier versión publicada antes de la fecha de vencimiento de la clave seguirá funcionando.

Ten en cuenta que el límite de dos computadoras no significa que solo puedas instalar el software dos veces: el sistema de licencias de LightBurn realiza un seguimiento de las computadoras en las que se ha instalado tu clave.

Si compras una computadora nueva y deseas transferir la licencia, primero debes desactivarla en la computadora antigua. Ve a Ayuda > Administración de Licencias en LightBurn y haz clic en el botón Desactivar. Esto eliminará la computadora antigua de tu licencia y podrás instalarla en la nueva computadora.